

本機はナップスタージャパン（株）が提供する Napster To Go に対応しております。月額定額制の音楽配信サービス、Napster（ナップスター）を利用して、豊富なナップスターのコンテンツを本機に転送し持ち運びいただけます。

入会特典の Napster To Go 14 日間無料サービスは本機に同梱されているカードの PROMO CODE を入力する事でお使いいただけます。

アカウント登録後にクレジットカード番号などのお支払い方法を入力する必要があります。また無料期間中も購入専用楽曲のダウンロードは課金対象となります。無料期間終了後は自動的に課金対象期間となりますのでご注意ください。

ご不明な点がございましたら <http://napster.jp/support/> をご覧ください。

本機で Napster To Go をご利用いただくためには

パソコンの対応 OS は Windows Vista/XP で、Windows Media Player 11 がインストールされていることが必要です。また、インターネットへの接続が必要です。詳しくはナップスターのホームページ (<http://www.napster.jp>) をご覧ください。

アプリケーションのダウンロードとアカウントの登録

1. ナップスターのホームページ (<http://www.napster.jp>) の “7 日間無料体験！” のバナーをクリックします。



2. 次のページに移ったら “アカウントを作成する” をクリックします。



3. “アカウントの作成” のページに移ったらメンバー情報に加え、同梱カードに記載の PROMO CODE または Napster カードに記載の Napster コードを入力し、“利用規約に同意の上、入力内容を確認する” をクリックします。



4. “入力内容の確認” のページに移ったら、“この内容で作成する” をクリックします。



5. “お支払い情報の入力” のページに移ったら、クレジットカード情報と請求先の住所を入力し、“入力内容を確認する” をクリックします。



6. “入力内容の確認” のページに移ったら、“登録を完了する” をクリックします。




7. “サブスクリプション登録完了” のページに移ったら、“ナップスターアプリ ダウンロード” をクリックします。



8. 次のページに移ったら、ウィンドウ内の “ファイルを保存する” をクリックします。

9. ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、アプリケーションのインストールがスタートします。画面にしたがって操作してください。インストール終了後、パソコンを再起動してください。

10. デスクトップに表示されるナップスターのアイコン  をダブルクリックし、サインインの画面を表示させます。

11. 3 で作成したメンバー名とパスワードを入力し、サインインをクリックします。

ナップスターアプリケーションの操作については、ヘルプをご覧ください。

また、ナップスターサービスについて、「Napster To go」のご利用に関してご不明な点がございましたら、以下の URL をご覧ください。

<http://www.napster.jp/support/>

※ 記載内容につきまして変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。